

Checkliste vor der Abfahrt

Außen

- Reifendruck prüfen / Reifensichtkontrolle auf Beschädigungen
- Markise einfahren
- Stromleitungen vorsichtig entfernen und verräumen, Deckel schließen
- Tretstufe hintere Tür einziehen
- Gas abdrehen (an der Gasflasche links außen) und Tür verschließen
- Lichter kontrollieren (Blinker, Rückwärtsgang, Bremslichter, Warnblinkanlage)
- Unterlegkeile entfernen und in die Box unter der Sitzgruppe verstauen
- Außenklappen zusperren (Toiletten Service-Tür, Gas, Wasser, Strom)

Innen

- Schubladen, Schranktüren, Dachluken und Fenster schließen und verriegeln
- Rollos sichern
- Schwere und lose Gegenstände verstauen
- Leiter befestigen
- Bad Raumteiler befestigen
- Staufächer schließen und ggf. zusätzlich sichern
- Schrankinhalt: Behälter mit Flüssigkeiten gut verschließen und verstauen
- Toilettenschieber schließen (!)
- Gashebel abdrehen (Küche) und aus den Leitungen entweichen lassen!
- Licht im Camper ausschalten
- Abwasserbehälter leeren und Schlüssel im Handschuhfach verstauen
- Frischwasser auffüllen (bei Bedarf)
- Kühlschranks Tür sichern und auf Autobatterie umstellen
- Wohnmobiltüren von innen zusperren und beide Riegel vorlegen
- Stellplatz checken (wurde etwas vergessen/lieggelassen?)
- Gute Fahrt!!!

Achtung!!

Länge 5,32 m, Höhe 3,10 m,

Breite 2,25 (ohne Spiegel)