

Checkliste vor der Abfahrt

Außen

- Reifendruck prüfen / Reifensichtkontrolle auf Beschädigungen
- Markise einfahren
- Stromleitung vorsichtig entfernen und im Laderaum verstauen
- Stufe an der Eingangstür elektrisch einfahren
(Fahrzeug startet nicht, wenn Stufe nicht eingefahren worden ist)
- Gaszufuhr abdrehen (an der Gasflasche) und Tür verschließen
- Lichter kontrollieren (Blinker, Rückwärtsgang, Bremslichter, Warnblinkanlage)
- Unterlegkeile entfernen und in roter Tasche verstauen
- Außenklappen zusperren oder einrasten (Toiletten Service-Tür, Gas, Wasser, Strom, Garage auf beiden Seiten)
- Stellplatz checken (wurde etwas vergessen/liegengelassen?)

Innen

- Dachluken und Fenster schließen und verriegeln
- Staufächer schließen und verriegeln
- Schwere Gegenstände in den unteren Staufächern verstauen
- Behälter mit Flüssigkeiten gut verschließen und in Staufächern verstauen
- Hubbett rauffahren, mit Sicherheitsgurt sichern, Schlüssel auf „locked“ drehen und abziehen
- Leitern sichern
- Toilettenschieber schließen (!)
- Spiegelschrank im Bad verriegeln
- Gashebel abdrehen (Küche) und aus den Leitungen entweichen lassen!
- Licht im Camper ausschalten
- Abwasserbehälter leeren
- Frischwasser auffüllen (bei Bedarf)
- Seitentür von innen verriegeln

Kühlschrank schaltet automatisch auf Batterie um, wenn Stromzufuhr getrennt wird!

Gute Fahrt!

!!Achtung!!

Länge 6,98 m (ohne Radlstände), Höhe 3,00 m,

Breite 2,32 (ohne Spiegel)