

# WOHNMOBIL RON --- KURZANLEITUNG

## Funktionen Bedienpaneel

EIN/AUS

Wasserpumpe

Wechseln

TV



n/a

Heizung

Wasserstand

Batteriestand

Wechseln

Innen-  
Elektrik +  
Licht

## Betrieb Kühlschrank

- Einschaltknopf links ca. 3 sek drücken
- Grünes Licht = Betrieb
- Rotes blinkendes Licht = Fehler

Temperatur wählen durch mehrfach drücken von Symbol Thermometer ganz rechts.



Betriebsart mit Wahlschalter Mitte auswählen durch mehrfach drücken:

- 220 V Außenanschluss (Symbol Stecker)
- automatische Betriebsartwahl (alle Symbole)
- WoMo-Batterie nur während des Fahrbetriebs (Symbol Batterie)
- Gasbetrieb (Symbol Flamme):
  - Gasflasche außen öffnen
  - Gashahn im Heizung/Boilerschrank öffnen (= Stellung waagrecht)
  - Symbol Gasbetrieb wählen
  - Einschaltknopf drücken



## Gas-Innenraum Absperrhähne

- Für Herdplatten in der Küche befindet sich der Gas-Absperrhahn unter der Spüle (offen = Stellung senkrecht)
- Für Warmwasser, Backofen und Heizung befinden sich die Gas-Absperrhähne unter dem Kleiderschrank im Heizungsschrank (offen = Stellung waagrecht)



## Warmwasser bereiten:

- Gasflasche außen öffnen
- Kamindeckel außen in Höhe Heizungsschrank öffnen/abnehmen
- Gashahn oben im Heizung/Boilerschrank öffnen (= Stellung waagrecht)
- Wasserpumpe am Bedienpaneel über der Treppe einschalten (Symbol Wasserhahn)
- Warmwasser an der Küchenspüle aufdrehen und laufen lassen bis keine Luft mehr kommt
- An Truma Regler Temperatur 40 oder 60 Grad (äußerer Drehknopf) wählen

Truma-Regler für Warmwasser und Heizung



## Heizungsbetrieb:

- Gasflasche außen öffnen
- Kamindeckel außen in Höhe Heizungsschrank öffnen
- Gashahn unten im Heizung/Boilerschrank öffnen (= Stellung waagrecht)
- Wasserpumpe am Bedienpaneel einschalten (Symbol Wasserhahn)
- Warmwasser an der Küchenspüle aufdrehen und laufen lassen bis keine Luft mehr kommt
- Heizung am Bedienpaneel über der Treppe einschalten (Symbol Heizkörper)
- Am Bedienpaneel mit Pfeiltasten von OFF auf ON schalten
- An Truma Regler unten 60 Grad wählen (zwischen Symbolen Flamme)
- Mit schwarzem Drehknopf Heizleistung regeln

## Betrieb TV

- Am Hauptpaneel Taste „Licht“ drücken um die Verbraucher im TV-Schrank einzuschalten
- Freie „Sicht“ des WoMo's nach Süden sicherstellen
- SAT-Anlage mit Knopf unten im TV-Schrank einschalten
- Suchlauf mit Knopf oben starten (3 Sek. drücken bis LED's durchlaufen (Anlage findet ASTRA völlig selbständig)
- TV einschalten mit Fernbedienung (Tastenbelegung stimmt nur für die „Standard-Tasten“)

## Frischwasser auffüllen / ablassen

- Einfüllöffnung außen hinter der Fahrertüre
- Ablassen durch Öffnen des (winzigen) Drehhebels unter der Sitzbank neben Bad an der Außenwand unter den Schläuchen versteckt



## Grauwasser ablassen

- Griff (schwarz) zum Ablassen des Grauwassers hinter der Beifahrertüre außen / unten am Fahrzeugboden
- Ablassen nur an ausgewiesenen Stellen an Stellplätzen dgl. !!